

WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto

Scheda tecnica

Campi d'uso

Colla per contatto, in dispersione acquosa, per la posa di

- Pavimentazioni in Sughero con il fondo in sughero naturale secondo la ISO 3813 bzw. DIN EN 12104 anche cerato, impialciato o pre-sigillato
- Rivestimenti murali in sughero
- Pavimenti tessili per scale

Su piani di posa assorbenti e non assorbenti in interno.

Caratteristiche particolari



1)



2)



3)

- privo di solventi secondo la TRGS 610
- idoneo per sedie a rotelle
- immediatamente calpestabile
- idoneo per pavimenti riscaldati

1) secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissime emissioni PLUS

2) Verifica delle emissioni dei prodotti per l'edilizia secondo la direttiva DIBt (Tedesca): Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

3) Classe di emissione secondo il diritto francese

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Lattice / Acrilato in dispersione acquosa
Tempo di attesa:	ca. 30 - 45 minuti su piani di posa assorbenti; ca. 60 - 90 minuti su piani di posa non assorbenti e sul fondo dei pavimenti tessili
Tempo aperto:	ca. 2 - 3 ore; per pannelli in sughero pretrattati 1 - 1,5 ore
Pulizia:	Con acqua prima dell'essiccazione
Conservazione:	12 mesi a temperatura ambiente
Stoccaggio:	conservare a temperature non inferiori a +5°C, teme il gelo
GISCODE:	D1
EMICODE secondo GEV:	EC1 PLUS

Applicazione e consumo⁴⁾:

rulo a pelo minimo 250 g/m² pavimentazioni in sughero
corto

TKB tipo 150 - 650 g/m² pavimentazioni tessili
A1 - A3

Piani di posa

I piani di posa come le caratteristiche climatiche degli ambienti devono essere conformi alle indicazioni riportate dalla DIN 18365. I piani di posa devono possedere l'ideale planarità, compattezza e durezza, esenti da crepe e fessurazioni, essere permanentemente asciutti, puliti e privi di sostanze collanti. Piani di posa di pavimentazioni esistenti devono essere opportunamente preparati per avere una superficie piana, devono essere solidali agli strati sottostanti ed essere privi di cere o strati di sostanze detergenti.

Per l'incollaggio di sughero con WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto, è indispensabile avere piani di posa piani e lisci. Le superfici irregolari devono essere rasate con idoneo materiale livellante Wakol come per esempio WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta. Devono essere osservate le informazioni tecniche specifiche di prodotto relative al trattamento delle superfici con primer e livellanti. I piani di posa in Calcio Solfato (Anidrite), Magnesiaci con o senza materiali organici, asfalto colato devono essere obbligatoriamente rasati con livellante di spessore minimo di 2 mm. Prima dell'applicazione del sughero a parete, le superfici d'intonaco irregolari devono essere rasate con idoneo prodotto a granulometria fine.

Le superfici rasate e successivamente levigate con levigatrice a disco, prima dell'applicazione della colla WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto, devono essere pretrattate con WAKOL D 3040 Primer concentrato diluito in acqua in rapporto di diluizione di 1:2. In alternativa può essere usato WAKOL D 3035 Primer in dispersione. Prima dell'incollaggio, le superfici trattate con il primer devono essere asciutte.

Istruzioni d'uso

Prima dell'uso mescolare bene la colla. Applicare in modo pieno ed omogeneo il prodotto sul piano di posa e sul fondo del pavimento da posare utilizzando l'idoneo applicatore (rullo o spatola dentata) evitando la formazione di zone di accumulo eccessivo. La quantità di prodotto applicata deve generare una superficie chiusa ed omogenea. Ad asciugatura della colla avvenuta, sulle superfici trattate deve evidenziarsi un sottile film lucido ed omogeneo.

Quando i film di collante applicato sulle due superfici diventa trasparente è possibile applicare il pavimento sul piano di posa. Appena dopo la posa, il pavimento deve essere pressato efficacemente con un martello in gomma. I pavimenti così posati sono immediatamente pedonabili. Per i pavimenti in sughero naturale, la finitura superficiale può essere applicata dopo 24 ore dalla posa.

I pavimenti in sughero possono essere pretrattati sul fondo, a mano, con WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto, oppure meccanicamente con WAKOL D 3513 Colla pretrattante per sughero in stabilimento. Il giorno della posa verrà applicata solamente la colla sul piano di posa sulla quale, dopo l'opportuno tempo di attesa, si potranno applicare i pannelli di sughero pretrattati. Il tempo aperto è in questo caso di ca. 1-1,5 ore.

Avvertenze particolari

Non utilizzare al di sotto della temperatura limite di +15 °C. . In climi freddi, preriscaldare per tempo il WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto in ambiente riscaldato. Tutte le informazioni sono basate su circa 20 °C e umidità relativa del 65 %.

Per l'incollaggio di pavimentazioni in sughero con il fondo del supporto in PVC (solo su piani di posa assorbenti) secondo la norma DIN EN 655 non e' possibile utilizzare WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto, nel caso contattare il nostro Ufficio Tecnico

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e da specifiche tecniche normate. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche aggiornate del prodotto si possono trovare nel sito www.wakol.com.

Questa scheda tecnica redatta in data 13.11.2014, sostituisce ogni precedente versione.